

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PERSIANA DE SOMBRA (MONTE SUPERIOR DE METAL INCLUIDO)


Su persiana fue encargado sus especificaciones . Al utilizar herramientas, asegúrese de que tiene la protección adecuada para sus ojos. Con la instalación de cuidadoso y limpieza periódica, sus rodillos de sobra se mantienen por años de servicio sin problemas.

## Herramientas necesarias

1. Cinta métrica (metal o madera)
2. Lápiz
3. Destornilladores (plano y phillips)
4. Nivel de carpintero
5. 1/4 "cabeza hexagonal

Todas las piezas de la lista no se incluyen con todos los

- matices**
- A. Brackets
  - B. Mecanismo de embrague
  - C. Loop Cord moldeada
  - D. Tela



**NOTA IMPORTANTE:** Los tornillos suministrados son para la instalación en sólo marcos de madera. Para las superficies de metal, utilice tornillos de metal adecuados y agujeros pre-perforados. Para concreto, ladrillo o teja, utilice un taladro de carburo y anclas y tornillos adecuados. Para paneles de yeso o escayola, utilice anclajes de pared hueco y / o más tornillos a cada encuadre o tornillo.

## Paso 1. Determinar el método de montaje

Su persianas fueron encargados utilizando los mejores materiales disponibles. Cada paquete de su rodillo de sombra incluye todo necesario para su montaje y se ha marcado para el funcionamiento y la alineación. Las siguientes instrucciones son para los tres tipos más comunes de instalación.

Montaje interior




Fuera o de montaje en techo



## Paso 2. Instale los soportes de montaje en superficie


### Montaje interior

La persiana enrollable, cuando está montada no debe hacer contacto con la parte superior del marco de la ventana o cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje en el interior del marco de la ventana. Los soportes deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la persiana debe moverse libremente entre los soportes.




### Montaje en el techo

La persiana enrollable, cuando está montada no debe hacer contacto con la parte superior del techo o cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje en el techo. Los soportes deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la persiana debe moverse libremente entre los soportes, asegúrese de dejar 1/8 "de espacio adicional entre los corchetes para que el mecanismo gire libremente.



### Monte de afuera

La persiana enrollable, cuando está montado no debe hacer contacto con la parte superior del marco de la ventana o cualquier otra obstrucción cuando subir y bajar. Coloque los soportes de montaje fuera del marco de la ventana. Los soportes deben alinearse y el nivel uno con el otro. Cuando se instala la sombra debe moverse libremente entre los soportes, asegúrese de dejar 1/8 "de espacio adicional entre los corchetes para que el mecanismo gire libremente.




### Paso 3. Operación y Ajuste de Persiana

#### Operación de Persiana

##### Bucle Continuo


Después del soporte de montaje, ponga los protectores de plástico en los soportes. Coloque la persiana en la inserción / soporte de plástico. Coloque el pasador de vuelta del rodillo en la inserción / soporte de plástico.



#### Ajuste y Alineación de Persiana

##### Bucle Continuo

El cubierto del embrague puede ser retirado para ajustar la posición de la parada de la cadena.



#### Monte Superior De Metal:

Coloque el riel superior con el panel frontal (A) que descansa sobre el borde superior de los soportes. (B) empujar la parte frontal inferior del riel superior firmemente hacia atrás y hacia la ventana hasta que el reborde en la parte posterior del riel superior se acopla con el soporte y encaje en su lugar, (B) como se muestra.

Empujar la cabeza hacia atrás y hacia la ventana

